



- Rury wody zimnej PP pn10, wody ciepłej i
rękulacji PP Stabi pn16.
- Na odcinkach do pionów montować zawory
ocinające na wodzie zimnej i ciepłej oraz zawory
termostatyczny regulacyjny na wodzie
rękulacyjnej.
- Podejścia pod przybory sanitarne zakończyć
wzorami odcinającymi dn15.
- Wymiary rur podane w kolejności: woda
mna/woda ciepła/cyrkulacja.
- Podejścia wodne i kanalizacyjne wykonywać
w uzdach ściennych lub w grubości ścian g-k.

AUTOR:
mgr inż. ZYGMUNT KULCZAKOWICZ
upr. nr St-178/72
do sporządzania projektów instalacji i urządzeń sanitarnych bez
ograniczeń

S-06